



ActiLume 1-10 V - jednoduchý prístup

ActiLume 1-10V

Systém ActiLume 1–10 V možno zapojiť do vstupu riadenia jednosmerného prúdu 1–10 V na predradníku HF-R. Je kalibrovaný na používanie v štandardných situáciách.

Výhody

- Zariadenie na reguláciu podľa denného svetla a snímanie pohybu, ktoré možno jednoducho vsadiť do svietidla 1–10 V
- Snímač možno k predradníku pripojiť priamo (iba stmievanie) alebo v kombinácii so zariadením SwitchBox (stmievanie a zapínanie)
- Ponúka energeticky úsporné riešenia s jednoduchou inštaláciou
- Má rovnaký tvar ako snímač Actilume DALI a Actilume MicroLuxSense s krytom

Vlastnosti

- V prípade potreby možno systém ActiLume 1–10 V nastaviť manuálne pomocou rotačnej membrány na nastavenie menovitej hodnoty
- Citlivosť snímača možno zmeniť v rozsahu 1/3 až 3
- Vďaka rotačnému ovládaniu možno vybrať čas oneskorenia 1 až 30 min.
- V kombinácii so zariadením SwitchBox možno zapnúť až tri predradníky HFR 254 T5, výsledkom čoho je mimoriadne nízka strata v pohotovostnom režime (<350 mW)
- Osobné ovládanie prostredníctvom dotykovej funkcie a funkcie stmievania na zariadení SwitchBox
- Tlačidlo na aktivovanie 100-hodinového zahorovacieho režimu svetelných zdrojov

Aplikácie

- Systém ActiLume 1–10 V je určený pre rôzne interiérové aplikácie
- Systém ActiLume 1–10 V je navrhnutý pre stropnú výšku maximálne 3,5 m

ActiLume 1-10V

Versions

LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind
Mov Sensor



Podrobnosti o produkte

Detailshot LRM1657



LRM1657 Front image

