



Zariadenia na ochranu pred prepätím

Surge Protector Class-I

Zariadenia Philips na ochranu pred prepätím (SPD) predstavujú ideálne riešenie, ako sa vyrovnáť s problémami, ktoré súvisia s používaním LED svetiel vo vonkajšom osvetlení. Zariadenie SPD chráni celý systém pred prepätím, ku ktorým môže dôjsť napríklad pri zásahu bleskom. Je nevyhnuté pre LED systémy namontované vo vysokorizikových oblastiach. Výhody používania zariadenia na ochranu pred prepätím sa však neobmedzujú len na LED systémy. Produkt možno používať v ľubovoľnom novom alebo existujúcom riešení bez ohľadu na jeho technológiu. Možno si vybrať medzi paralelnými zariadeniami SPD (v prípade poruchy zariadenia SPD zostáva svetlo svietiť) a sériovými zariadeniami SPD (v prípade poruchy zariadenia SPD svetlo zhasne).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Technológia osvetlenia	LED
Prevádzkové a elektrické	
Vybíjací prúd (L/N-GND)	5 kA
Vybíjací prúd	5 kA
Vybíjacie napätie	10 kV
Typ pripojenia	Parallel
Podmienky použitia	
Elektrické rozvodné siete	TN TT

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869677278200
Objednávkový názov produktu	Surge Protector Class-I
Objednávkový kód	77278200
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	20
Č. materiálu (12NC)	929001607006
Úplný názov produktu	Surge Protector Class-I
EAN/UPC – balenie	8718696772799
EAN/UPC - Product/Case	8718696772782